

DR. BERTÉNYI USZODATECHNIKA KRÜLLAND KÉPVISELET

Székhely, bemutatóterem: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 69.



Medence fóliázáshoz szükséges felülekiképzés leírása.

- A medence belső részének, azaz ahol a medencefólia a felülettel érintkezik, tökéletesen simának kell lennie. A medencefólia, legyen az akár milyen vastag az apró hibákat is megmutatja.
- Az összes falat, lépcsőt ki kell vakolni és ahol még ezek után is maradnak egyenetlenségek azokat is meg kell szüntetni kiegyenlítő anyaggal.
- A vakolat anyaga kétszer rostált sóder és cement lehet. Szigorúan tilos vízre dagadó anyagokat használni (mész, gipsz stb.). Cement vagy műgyanta alapú anyagok használata megengedett. Remek adalék lehet a meszet helyettesítő speciális olaj, ami könnyebb bedolgozást tesz lehetővé.
- A medence alját padlókiegyenlítő anyaggal vonjuk be.
- A medence éleit semmiképp sem szabad holkeresen kialakítani. Minden élnek kontúrosnak kell lennie. A lépcső éleit sem szabad letörni. A medencefólia úgy lesz szép ha mindenhol tökéletesek az élek!
- Fontos a medenceperem kialakítása, mivel a medencefólia 5cm-es sávban ide fog felfeküdni. (Fóliabádóg kerül a peremre csavarozással, és ehhez hegesztik a medencefóliát)
- Ennek az élnek tökéletesen vízszintesnek és egyenletesnek kell lennie, különben ez meg fog látszani a medencefólián.

Medencefóliázás, medencefólia, medence bélésfólia cseréje bővebben honlapunkon vagy telefonon.

Üdvözléssel:

Dr. Bertényi Uszodatechnika Kft.
Képviselet: Krülland Wassertechnologie GmbH.

1037 Budapest, Testvérhegyi út. 69.

Tel: (+36-1) 387-17-56

Mobil: (+36-30) 924-70-03, (+36-30) 297-90-12

Fax: (+36-1) 367-52-79

Web: www.drbertenyimedence.hu

E-mail: drbertenyi@drbertenyi.hu



Tel: 387-17-56, Fax: 367-52-79, Mobil: +36-30-9247-003, +36-30-297-90-12
Honlap: www.drbertenyimedence.hu, www.medencefedes.org